


洗車場ルール




洗車場ルール




洗車場ルール

洗車場は
工場棟の1階にあります




洗車場ルール




洗車の道路サインに従って、洗車場待機エリアの最後尾についでください

洗車場ルール

建物の外には洗車場の待機場が
2箇所あります
前の車両に続いて前進してください



洗車場ルール



【洗車場待機】
信号が青になったら
構内道路を通り
洗車場に向かってください



洗車場ルール



洗車場ルール




洗車場手前で車線が合流します
注意して進んでください




洗車場のいずれかの信号が青になったら洗車場に進んでください

洗車場ルール



洗車場ルール


- ① 車止めに当たるまでパッカー車を後退させ駐車してください
- ② 壁際にある洗車装置のスプレーガンで洗車してください
- ③ 洗車終了後、スプレーガンを元の位置に戻してください
- ④ 洗車後、洗車場内の固形物はスコップで集めて洗車場に設置されたバスケットに入れてください
- ⑤ 床面の水はスクレーパを用いて、排水溝に流してください
※詰まりの原因になるので、固形物は流さないでください
- ⑥ 前方の道路状況を十分確認の上、退出してください




歩道

洗車場用車線

洗車場 (トイレ)



洗車場ルール




ランプウェイから
降りてくる車と合流します
注意してください



停止線で一旦止まって
安全確認してください

洗車場ルール

場外へ向かう場合は
『計量・出口』へ進んでください



洗車場ルール




**計量機は
左側か中央をお使いください**



ランプウェイ

洗車場ルール



合流に注意して進み
出口から退出してください

ランプウェイ

計量所