

# 許可（即納）車両向け 計量マニュアル



# 計量カード（ICカード）種類

許可業者用のICカードは緑色です。

表面

裏面



## ICカード使用上の注意

- ・折り曲げたり無理な力を加えないでください。
- ・高温になる車内等に放置しないでください。
- ・穴をあけたりしないでください。

## 注意

車両情報が登録されているカードのため、計量時に使用する車両に対応したカードを使用してください。

## 注意

- ①折り曲げたり無理な力を加えないでください。
- ②高温になる車内等に放置しないでください
- ③穴をあけたりしないでください

1. 入口計量時の操作

2. 出口計量時の操作


# ICカードのタッチ



①お手持ちのICカードを  
カードリーダーにかざしてください。



# ごみ種を選択




インターホン

- ②ごみ種を選択して、
- ③決定ボタンを押して下さい。

## 備考

もし、該当のごみ種がタッチパネルにない場合は、インターホンを押してください。  
計量員が対応します

# 計量完了



- ④計量結果画面が表示されれば計量完了です。  
遮断機が開いたら退出してください。

## 注意

3台の入口計量機の出口に設置されている遮断機は、安全を考慮して同時に開かないようになっています。そのため、他の計量機から退出中の車両がある場合、計量が完了してもすぐに遮断機が開かないことがあります。その際は、少しお待ちください。

1. 入口計量時の操作

2. 出口計量時の操作

# ICカードのタッチ



- ① お手持ちのICカードを自動料金精算機のカードリーダーにかざしてください。



# 料金投入


②金額が表示されますので、  
料金を支払ってください。



硬貨投入口

紙幣投入口

# 精算



③投入金額を確認後、  
精算ボタンを押してください。

# 伝票の受取



④領収書が発券されますので、受取ってください。

# お釣りの受け渡し




⑤おつりをお受け取りください。

注意

お釣の取り忘れにご注意ください。

# 計量完了



- ⑥ 計量結果画面が表示されれば計量完了です。  
遮断機が開いたら退出してください